

Инструкция по установке ПО «Common Pack»

Содержание

1. Аннотация	3
2. Системные требования	4
3. Процесс установки ПО	5
4. Процесс завершения работы ПО	6
5. Контакты	7

1. Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «Common Pack».

2. Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО следующие:

- 1) ОС:
 - Microsoft Windows 10 Pro/11 Pro
 - Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
 - Astra Linux
 - РЕД ОС
 - Ubuntu
- 2) Разрядность ОС x64
- 3) Процессор Intel Celeron с тактовой частотой не менее 1.6 ГГц
- 4) Объем оперативной памяти не менее 2 ГБ
- 5) Объем дисковой памяти не менее 1 ГБ
- 6) Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

3. Процесс установки ПО

ПО «Common Pack» не поставляется в качестве самостоятельного ПО, а является неотъемлемой частью поставляемых технических изделий.

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками технической поддержки ООО "АТИСС", что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу ПО.

Перед началом использования убедитесь, что изделие сконфигурировано в соответствии с предполагаемыми условиями применения. Для программирования и перепрограммирования изделий следует обращаться на предприятие-производитель или к уполномоченному представителю.

4. Процесс завершения работы ПО

Для корректного завершения работы с программным обеспечением необходимо выполнить последовательную процедуру остановки работы технического изделия.

5. Контакты

Контакты технической поддержки:

E-mail: atiss@gk-atiss.ru